

MONTÁŽNÍ NÁVOD

pro palandy: Apus

Obsah balení	2x čelo 4x bočnice s lištou 2x zadní zábrana 1x přední zábrana 1x žebřík 9x nábytkářský šroub 120 mm 5x nábytkářský šroub 100 mm 1x nábytkářský šroub 80 mm 4x nábytkářský šroub 60 mm 8x válcová matka 6x válcová excentrická matka 5x spojovací matka 30 mm 4x dřevěný kolík 10x35 mm 8x filcová podložka 1x imbusový klíč	- 8x bočnice - čela - 1x žebřík - přední zábrana - 4x zadní zábrany - čela - 1x přední zábrana - čelo - žebřík - čelo - žebřík - bočnice - bočnice - zábrany - 4x žebřík - bočnice - 1x žebřík - čelo - žebřík - čelo
---------------------	--	---

Upozornění

- Vzhledem k náročnosti montáže a velikosti dílů je třeba, aby montáž palandy prováděly minimálně dvě osoby.
- Pokud budou v palandě použity laťkové rošty Multiplex fix nebo Wood fix je nutné, aby byla každá lať roštu přivrtaná k liště dvěma vrutů 4x40 mm, které jsou součástí dodávky laťkových roštů k palandě.

Postup

- Pokud bude palanda stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu).
- Sestavit kostru palandy bez přední zábrany a žebříku (čela + bočnice + zadní zábrany). U bočnic dbát na to, aby byly správně umístěny vzhledem k otvorům pro žebřík.
- Spojit bočnice a čela nábytkářskými šrouby 120 mm a válcovými matkami. Zatím natočit nábytkářský šroub do matky pouze cca 5 mm a nedotahovat.
- Spojit zadní zábrany a čela nábytkářskými šrouby 100 mm a excentrickými krátkými válcovými matkami. Válcové matky nasunout do otvorů drážkami ven tak, aby bylo možno šroubovákem otočit matku závitem do správného směru

(směr drážky pro šroubovák je totožný se směrem vnitřního závitu matky).

Zatím natočit nábytkářský šroub do matky pouze cca 5 mm a nedotahovat.

5. Obě čela roztáhnout co nejvíce od bočnic a zábran tak, aby bylo možno v dalším postupu montáže nasadit žebřík a přední čelo.
6. Do čela, ke kterému bude přišroubovaný žebřík, nasunout v horní části 4 ks dřevěných kolíků 10x35 mm do předvrstaných otvorů.
7. Do druhého čela nastrčit přední zábranu a na ni žebřík. Přitlačit čelo k žebříku tak, aby nasazené kolíky v čele zapadly do předvrstaných otvorů v žebříku.
8. Celkově zkontovalovat sestavení palandy tak, aby mezi čely, bočnicemi a zábranami nebyly mezery.
9. Dokompletovat spoje:
 - a. žebřík s čelem - nábytkářský šroub 80 mm + spojovací matka 30 mm
 - b. žebřík s přední zábranou - nábytkářský šroub 120 mm + válcová excentrická matka
 - c. přední zábrana s čelem - nábytkářský šroub 100 mm + válcová excentrická matka
 - d. žebřík s bočnicemi - nábytkářské šrouby 60 mm + spojovací matky 30 mm
10. Kompletně dotáhnou všechny spoje imbusovým klíčem (v případě potřeby spojovací matku 30 mm při dotahování zajistit proti otáčení šroubovákem).