

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## pro postele: Taurus - dvojlůžko

<b>Obsah balení</b>	1x horní čelo u hlavy
	1x zábrana pod horní čelo
	2x držáky horního čela a zábrany
	2x nízké čelo
	2x bočnice s lištou
	1x středová lišta
	2x podpěrná noha
	2x distanční kolík
	8x svorník
	8x matka s integrovanou podložkou
	1x plochý klíč č.10
	10x nábytkářský šroub 50 mm
	6x nábytkářský šroub 40 mm
	8x filcová podložka
	1x imbusový klíč

## Postup

1. Pokud bude postel stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu).
2. Natočit svorníky do závrtných matek, které jsou v čelech postele.
3. Sestavit kostru postele (nízká čela + bočnice). K hlavě použít nízké čelo s předvrtanými otvory pro připevnění držáku horního čela a zábrany.
4. Natočit matky na svorníky a utáhnout plochým klíčem č.10.
5. Připevnit držáky horního čela a zábrany k nízkému čelu u hlavy nábytkářskými šrouby 50 mm. Šrouby nedotahovat!
6. Na držáky připevnit horní čelo u hlavy, pod něj zábranu pod horní čelo nábytkářskými šrouby 50 mm. Teprve potom dotáhnout všechny šrouby imbusovým klíčem.
7. Postavit kostru postele na konečné místo, kde bude postel stát (z důvodu výškového seřízení podpěrných nohou na středové liště).
8. Sešroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 mm.
9. Pokud budou v posteli uložené lamelové rošty, natlouci do předvrtaných děr na středové liště 2 distanční kolíky. Distanční kolíky nepoužijeme, pokud budou v posteli uložené dva laťkové rošty. V tomto případě je nutno mezi ně doprostřed vložit distanční lištu (součást balení laťkových roštů), která zabrání nechtěnému pohybu laťkových roštů v posteli.
10. Přišroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 mm ke kostře postele.
11. Podle podlahy seřídit a zajistit matkou výškově nastavitelné šrouby na podpěrných nohách.

---

Pokud bude zakázka obsahovat závěsné noční stolky, součástí balení budou nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolec, 8 ks pro dva stolky).

### **Postup**

12. Na jedné straně bočnice jsou otvory pro připevnění závěsného nočního stolu.  
Při sestavování kostry postele spojit konec bočnice s otvory s čelem u hlavy.  
Přišroubovat závěsný noční stolec nábytkářskými šrouby 40 mm.