

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## pro postele: Atlas - dvojlůžko

<b>Obsah balení</b>	1x horní čelo u hlavy
	1x zábrana pod horní čelo
	2x držáky horního čela a zábrany
	2x bočnice s lištou
	2x spojnice
	4x noha postele
	1x středová lišta
	2x podpěrná noha
	2x distanční kolík
	8x nábytkářský šroub 100 mm
	26x nábytkářský šroub 50 mm
	8x válcová matka
	12x filcová podložka
	1x imbusový klíč

## Postup

1. Pokud bude postel stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (tři na každou nohu).
2. Sestavit kostru postele (spojnice + bočnice). K hlavě použít spojnicí s předvrtanými otvory pro připevnění držáku horního čela a zábrany.
3. Nasunout z vnějšku do předvrtaných otvorů ve spojnicích nábytkářské šrouby 100 mm.
4. Z vnitřní strany nasadit válcové matky a šrouby dotáhnout.
5. Postupně nasadit z vnějšku postele nohy a připevnit je přes předvrtané otvory nábytkářskými šrouby 50 mm (4 ks pro jednu nohu) a lehce dotáhnout rukou.
6. Po připevnění všech nohou teprve všechny šrouby pevně dotáhnout imbusovým klíčem.
7. Připevnit držáky horního čela a zábrany ke spojnicí u hlavy nábytkářskými šrouby 50 mm. Šrouby nedotahovat!
8. Na držáky připevnit horní čelo u hlavy, pod něj zábranu pod horní čelo nábytkářskými šrouby 50 mm. Teprve potom dotáhnout všechny šrouby imbusovým klíčem.
9. Postavit kostru postele na konečné místo, kde bude postel stát (z důvodu výškového seřízení podpěrných nohou na středové liště).
10. Sešroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 mm.
11. Pokud budou v posteli uloženy lamelové rošty, natlouci do předvrtaných děr na středové liště 2 distanční kolíky. Distanční kolíky nepoužijeme, pokud budou v posteli uloženy dva laťkové rošty. V tomto případě je nutno mezi ně doprostřed vložit distanční lištu (součást balení laťkových roštů), která zabrání nechtěnému pohybu laťkových roštů v posteli.

12. Přišroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 mm ke kostře postele.
  13. Podle podlahy seřídit a zajistit matkou výškově nastavitelné podpěrné šrouby na podpěrných nohách.
- 

Pokud bude zakázka obsahovat závěsné noční stolky, součástí balení budou nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolek, 8 ks pro dva stolky).

### **Postup**

14. Na jedné straně bočnice jsou otvory pro připevnění závěsného nočního stolku. Při sestavování kostry postele spojit konec bočnice s otvory s čelem u hlavy. Přišroubovat závěsný noční stolek nábytkářskými šrouby 40 mm.