

MONTÁŽNÍ NÁVOD

pro palandy: Pluto

Obsah balení	2x čelo	
	4x bočnice s lištou	
	2x zadní zábrana	
	1x přední zábrana	
	1x žebřík	
	1x nábytkářský šroub 120 mm	- žebřík - přední zábrana
	13x nábytkářský šroub 100 mm	- 8x bočnice - čela
		- 4x zadní zábrany - čela
		- 1x přední zábrana - čelo
	1x nábytkářský šroub 60 mm	- žebřík - čelo
	4x nábytkářský šroub 50 mm	- žebřík - bočnice
	8x válcová matka	- bočnice
	6x válcová excentrická matka	- zábrany
	5x spojovací matka 30 mm	- 4x žebřík - bočnice
		- 1x žebřík - čelo
	4x dřevěný kolík 10x35 mm	- žebřík - čelo
	8x filcová podložka	
	1x imbusový klíč	

Upozornění

- Vzhledem k náročnosti montáže a velikosti dílů je třeba, aby montáž palandy prováděly minimálně dvě osoby.
- Pokud budou v palandě použity laťkové rošty Multiplex fix nebo Wood fix je nutné, aby byla každá lať roštu přivrtaná k liště dvěma vruty 4x40 mm, které jsou součástí dodávky laťkových roštů k palandě.

Postup

- Pokud bude palanda stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu).
- Sestavit kostru palandy bez přední zábrany a žebříku (čela + bočnice + zadní zábrany). U bočnic dbát na to, aby byly správně umístěny vzhledem k otvorům pro žebřík.
- Spojit bočnice a čela nábytkářskými šrouby 100 mm a válcovými maticemi. Zatím natočit nábytkářský šroub do matky pouze cca 5 mm a nedotahovat.
- Spojit zadní zábrany a čela nábytkářskými šrouby 100 mm a excentrickými krátkými válcovými maticemi. Válcové matky nasunout do otvorů drážkami ven tak, aby bylo možno šroubovákem otočit matku závitěm do správného směru

- (směr drážky pro šroubovák je totožný se směrem vnitřního závitu matky).
Zatím natočit nábytkářský šroub do matky pouze cca 5 mm a nedotahovat.
5. Obě čela roztáhnout co nejvíce od bočnic a zábran tak, aby bylo možno v dalším postupu montáže nasadit žebřík a přední čelo.
 6. Do čela, ke kterému bude přišroubovaný žebřík, nasunout v horní části 4 ks dřevěných kolíků 10x35 mm do předvrtaných otvorů.
 7. Do druhého čela nastrčit přední zábranu a na ni žebřík. Přitlačit čelo k žebříku tak, aby nasazené kolíky v čele zapadly do předvrtaných otvorů v žebříku.
 8. Celkově zkontrolovat sestavení palandy tak, aby mezi čely, bočnicemi a zábranami nebyly mezery.
 9. Dokompletovat spoje:
 - a. žebřík s čelem - nábytkářský šroub 60 mm + spojovací matka 30 mm
 - b. žebřík s přední zábranou - nábytkářský šroub 120 mm + válcová excentrická matka
 - c. přední zábrana s čelem - nábytkářský šroub 100 mm + válcová excentrická matka
 - d. žebřík s bočnicemi - nábytkářské šrouby 50 mm + spojovací matky 30 mm
 10. Kompletně dotáhnou všechny spoje imbusovým klíčem (v případě potřeby spojovací matku 30 mm při dotahování zajistit proti otáčení šroubovákem).