

MONTÁŽNÍ NÁVOD

pro palandy: Apus Top

Obsah balení	2x čelo	
	2x rám s integrovaným lamelovým roštem	
	2x zadní zábrana	
	1x přední zábrana	
	1x žebřík	
	9x nábytkářský šroub 120 mm	- 8x rám - čela
		- 1x žebřík - přední zábrana
	5x nábytkářský šroub 100 mm	- 4x zadní zábrany - čela
		- 1x přední zábrana - čelo
	1x nábytkářský šroub 80 mm	- žebřík - čelo
	4x nábytkářský šroub 60 mm	- žebřík - rám
	8x válcová matka	- rám
	6x válcová excentrická matka	- zábrany
	5x spojovací matka 30 mm	- 4x žebřík - rám
		- 1x žebřík - čelo
	4x dřevěný kolík 10x35 mm	- žebřík - čelo
	8x filcová podložka	
	1x imbusový klíč	

Upozornění

Vzhledem k náročnosti montáže a velikosti dílů je třeba, aby montáž palandy prováděly minimálně dvě osoby.

Postup

1. Pokud bude palanda stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu).
2. Sestavit kostru palandy bez přední zábrany a žebříku (rámy + bočnice + zadní zábrany). U rámu dbát na to, aby byly správně umístěny vzhledem k otvorům pro žebřík a lamelami nahoru.
3. Spojit rámy a čela nábytkářskými šrouby 120 mm a válcovými maticemi. Zatím natočit nábytkářský šroub do matky pouze cca 5 mm a nedotahovat.
4. Spojit zadní zábrany a čela nábytkářskými šrouby 100 mm a excentrickými krátkými válcovými maticemi. Válcové matky nasunout do otvorů drážkami ven tak, aby bylo možno šroubovákem otočit matku závitěm do správného směru (směr drážky pro šroubovák je totožný se směrem vnitřního závitu matky). Zatím natočit nábytkářský šroub do matky pouze cca 5 mm a nedotahovat.

5. Obě čela roztáhnout co nejvíce od rámu a zábran tak, aby bylo možno v dalším postupu montáže nasadit žebřík a přední čelo.
6. Do čela, ke kterému bude přišroubovaný žebřík, nasunout v horní části 4 ks dřevěných kolíků 10x35 mm do předvrtaných otvorů.
7. Do druhého čela nastrčit přední zábranu a na ni žebřík. Přitlačit čelo k žebříku tak, aby nasazené kolíky v čele zapadly do předvrtaných otvorů v žebříku.
8. Celkově zkontrolovat sestavení palandy tak, aby mezi čely, rámy a zábranami nebyly mezery.
9. Dokompletovat spoje:
 - a. žebřík s čelem - nábytkářský šroub 80 mm + spojovací matka 30 mm
 - b. žebřík s přední zábranou - nábytkářský šroub 120 mm + válcová excentrická matka
 - c. přední zábrana s čelem - nábytkářský šroub 100 mm + válcová excentrická matka
 - d. žebřík s rámy - nábytkářské šrouby 60 mm + spojovací matky 30 mm
10. Kompletně dotáhnou všechny spoje imbusovým klíčem (v případě potřeby spojovací matku 30 mm při dotahování zajistit proti otáčení šroubovákem).