

## **OLEJ HS HARTWACHSÖL bezbarvý (natur)**

### **Porovnání olejů Hartwachsöl a HS Hartwachsöl**

Oleje s voskem Hartwachsöl jsou řidší a pronikají hlouběji do povrchu dřeva. Díky tomu jsou dobře zpracovatelné ručně, snadno se padují a leští. Oleje s voskem HS Hartwachsöl jsou hustější, mají vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a tím i delší životnost. Jsou ideální pro strojní zpracování. Ruční zpracování (padování a leštění) je namáhavější. Zkratka v názvu HS (High Solid) označuje vysokou kvalitu oleje.

### **Charakteristika a oblast použití**

HS Hartwachsöl je vysoce kvalitní kombinace olejů a vosků určená pro povrchovou úpravu namáhaných dřevěných a parketových podlah, schodů a nábytku. Olej je určený pro použití v interiérech. Olej je bez obsahu rozpouštědel, množství sušiny je téměř 100%, proniká hluboko do dřeva. Vosk zůstává na povrchu a vytváří hedvábně matný lesk. Nanesený na ploše zůstává tekutý delší dobu, proto můžeme ošetřený povrch ještě přibližně po 90 minutách dobře padovat (rozlestit padem). Ideální je tedy pro velké plochy. Vyšší obsah vosku umožňuje rovněž vyleštit plochu na vysoký stupeň lesku. Takto ošetřený povrch je extrémně zatížitelný, trvanlivý a velmi snadno se udržuje. Protože nedochází k uzavření pórů, může dřevo nadále dýchat.

### **Technické údaje**

Barva: přírodní bezbarvá

Aplikace: štětcem, válečkem nebo špachtlí

Ředí se: neředí se

Doba schnutí: leštitelný za 6 až 8 hodin, plně zatížitelný při 23°C a 65% vlhkosti vzduchu za 2 až 3 dny

Vrstvy: 2 vrstvy

Množství na 1 vrstvu: 40 - 50 g/m<sup>2</sup>

Výdajnost: 20 m<sup>2</sup>/l

Zpracovatelnost: 2 roky

### **Příklad použití**

1. Plochu postupně brousit brusným pásem nebo kotoučem s hrubostí zrna 80, 100 a 120. Plocha musí být čistá, suchá bez mastnoty a prachu. U podlah zatmelit spáry.
2. HS Hartwachsöl dobře promíchat a opatrně nalít na plochu (40 - 50 g/m<sup>2</sup>), rovnoměrně roztírat kartáčem, štětcem nebo válečkem na olej. U velkých ploch pracovat vždy po částech.
3. HS Hartwachsöl nechat 20 až 90 minut vsáknout a případně ještě nanést tam, kde dřevo rychle nasáкло. Poté vmasírovat do plochy pomocí kartáče nebo zeleným padem tak, až se plocha nejeví jako vlhká. Případný přebytečný olej na povrchu setřít bavlněným hadrem nebo u velkých ploch prudce stáhnout stěrkou.
4. Po době působení v délce 6 až 8 hodin zopakovat postup popsany v bodech 2 a 3.
5. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je naolejovaná plocha po 2 až 3 dnech plně zatížitelná. Do té doby plochu chránit před vodou.
6. Použité hadry bezpečně odstranit, hrozí jejich samovznícení!

### **Certifikáty**

EU-Dekopaint - komfort

Giskode O20

DIN EN 71-3 (těžké kovy), B1 certifikát

DIN 53160

### **Balení**

1 a 3 litry