

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

**pro postele Merkur, Orion - jednolůžko s viditelným kováním a uzavřeným úložným prostorem**

<b>Obsah balení</b>	1x čelo u hlavy se zábranou úložného prostoru 1x čelo u nohou se zábranou úložného prostoru 2x bočnice s lištou 2x podélná zábrana úložného prostoru 4x nábytkářský šroub 100 mm (Merkur), 120 mm (Orion) 8x nábytkářský šroub 40 mm 4x válcová matka 8x filcová podložka 1x imbusový klíč
verze se dnem:	1x dno úložného prostoru 6x filcová podložka

### Poznámka

Pokud se jedná o verzi uzavřeného úložného prostoru bez dna, pak body postupu č.4, 5 neplatí.

### Postup

1. Pokud bude postel stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu).
2. Sestavit kostru postele (čela + bočnice).
3. Sešroubovat kostru nábytkářskými šrouby 100 (120) mm a válcovými matkami. Zatím neutahovat.
4. Pokud bude postel umístěna na tvrdé podlaze, nalepit na spodní stranu dna úložného prostoru 6 ks filcových podložek.
5. Z boku (nebo shora) nasunout dno úložného prostoru.
6. Vložit podélné zábrany úložného prostoru a připevnit šrouby 40 mm k nohám postele. Šrouby dotáhnout imbusovým klíčem.
7. Dotáhnout šrouby na bočnicích imbusovým klíčem.

---

Pokud bude zakázka obsahovat závěsný noční stolek, součástí balení budou nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolek).

### Postup

8. Na jedné straně bočnice jsou vyvrtané otvory pro připevnění závěsného stolku. Při sestavování kostry postele spojit konec bočnice s otvory s čelem u hlavy. Přišroubovat závěsný noční stolek nábytkářskými šrouby 40 mm.

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

**pro postele Merkur, Orion - jednolůžko se skrytým kováním a uzavřeným úložným prostorem**

<b>Obsah balení</b>	1x čelo u hlavy se zábranou úložného prostoru
	1x čelo u nohou se zábranou úložného prostoru
	2x bočnice s lištou
	2x podélná zábrana úložného prostoru
	8x svorník
	8x matka s integrovanou podložkou
	8x nábytkářský šroub 40 mm
	8x filcová podložka
	1x imbusový klíč
	1x plochý klíč č.10
verze se dnem:	1x dno úložného prostoru
	6x filcová podložka

### Poznámka

Pokud se jedná o verzi uzavřeného úložného prostoru bez dna, pak body postupu č.5, 6 neplatí.

### Postup

1. Pokud bude postel stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu).
2. Natočit svorníky do závrtných matek, které jsou v čelech postele.
3. Sestavit kostru postele (čela + bočnice).
4. Natočit matky na svorníky. Zatím neutahovat.
5. Pokud bude postel umístěna na tvrdé podlaze, nalepit na spodní stranu dna úložného prostoru 6 ks filcových podložek.
6. Z boku (nebo shora) nasunout dno úložného prostoru.
7. Vložit podélné zábrany úložného prostoru a připevnit šrouby 40 mm k nohám postele. Šrouby dotáhnout imbusovým klíčem.
8. Dotáhnou matky na bočnicích plochým klíčem č.10.

---

Pokud bude zakázka obsahovat závěsný noční stolek, součástí balení budou nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolek).

### Postup

9. Na jedné straně bočnice jsou vyvrtané otvory pro připevnění závěsného stolku. Při sestavování kostry postele spojit konec bočnice s otvory s čelem u hlavy. Přišroubovat závěsný noční stolek nábytkářskými šrouby 40 mm.