

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

pro postele Merkur, Orion - dvojlůžko s viditelným kováním a uzavřeným úložným prostorem

<b>Obsah balení</b>	1x čelo u hlavy se zábranou úložného prostoru 1x čelo u nohou se zábranou úložného prostoru 2x bočnice s lištou 2x podélná zábrana úložného prostoru 1x středová lišta 2x podpěrná noha 2x distanční kolík 4x nábytkářský šroub 100 mm (Merkur), 120 mm (Orion) 4x válcová matka 14x nábytkářský šroub 40 mm 8x filcová podložka 1x imbusový klíč
verze se dnem:	2x dno úložného prostoru se svislou zábranou 12x filcová podložka 2x distanční hranol

### Poznámka

Pokud se jedná o verzi uzavřeného úložného prostoru bez dna, pak body postupu č. 9, 10, 11, 12, 13 neplatí.

### Postup

1. Pokud bude postel stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu).
2. Sestavit kostru postele (čela + bočnice).
3. Sešroubovat kostru nábytkářskými šrouby 100 (120) mm a válcovými matkami. Zatím nedotahovat.
4. Postavit kostru postele na konečné místo, kde bude stát (z důvodu výškového seřízení podpěrných nohou na středové liště).
5. Sešroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 mm.
6. Pokud budou v posteli uloženy lamelové rošty, natlouci do předvrtaných děr na středové liště 2 distanční kolíky. Distanční kolíky nepoužijeme, pokud budou v posteli uloženy dva lačkové rošty. V tomto případě je nutno mezi ně doprostřed vložit distanční lištu (součást balení lačkových roštů), která zabrání nechtěnému pohybu lačkových roštů v posteli.
7. Přišroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 mm ke kostře postele.

8. Podle podlahy seřídít a zajistit matkou výškově nastavitelné podpěrné šrouby na podpěrných nohách.
  9. Pokud bude postel umístěna na tvrdé podlaze, nalepit na spodní stranu dna úložného prostoru filcové podložky (6ks na každý díl).
  10. Z boku (nebo shora) nasunout 2 ks dna úložného prostoru (svislou zábranou ke středové příčce) až na doraz k nohám středové příčky.
  11. Vložit podélné zábrany úložného prostoru a připevnit šrouby 40 mm k nohám postele. Zatím nedotahovat.
  12. Odsunout dna úložného prostoru od středových nohou na doraz k bočním zábranám.
  13. Mezi svislé zábrany dna úložného prostoru volně vložit 2 ks distančních hranolů (cca 30 cm od čel postele). Výška a šířka hranolu se mírně liší - vložíme stranou s menší vůlí.
  14. Dotáhnout šrouby na podélných zábranách úložného prostoru imbusovým klíčem.
  15. Dotáhnout šrouby na bočnicích postele imbusovým klíčem.
- 

Pokud bude zakázka obsahovat závěsné noční stolky, součástí balení budou nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolec, 8 ks pro dva stolky).

## **Postup**

16. Na jedné straně bočnice jsou otvory pro připevnění závěsného nočního stolku. Při sestavování kostry postele spojit konec bočnice s otvory s čelem u hlavy. Přišroubovat závěsný noční stolec nábytkářskými šrouby 40 mm.

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

**pro postele Merkur, Orion - dvojlůžko se skrytým kováním a uzavřeným úložným prostorem**

<b>Obsah balení</b>	1x čelo u hlavy se zábranou úložného prostoru
	1x čelo u nohou se zábranou úložného prostoru
	2x bočnice s lištou
	2x podélná zábrana úložného prostoru
	1x středová lišta
	2x podpěrná noha
	2x distanční kolík
	8x svorník
	8x matka s integrovanou podložkou
	1x plochý klíč č.10
	14x nábytkářský šroub 40 mm
	8x filcová podložka
	1x imbusový klíč
verze se dnem:	2x dno úložného prostoru se svislou zábranou
	12x filcová podložka
	2x distanční hranol

### Poznámka

Pokud se jedná o verzi uzavřeného úložného prostoru bez dna, pak body postupu č. 10, 11, 12, 13, 14 neplatí.

### Postup

1. Pokud bude postel stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu).
2. Natočit svorníky do závrtných matek, které jsou v čelech postele.
3. Sestavit kostru postele (čela + bočnice).
4. Natočit matky na svorníky a utáhnout plochým klíčem č.10. Zatím nedotahovat.
5. Postavit kostru postele na konečné místo, kde bude postel stát (z důvodu výškového seřízení podpěrných nohou na středové liště).
6. Sešroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 mm.
7. Pokud budou v posteli uloženy lamelové rošty, natlouci do předvrtaných děr na středové liště 2 distanční kolíky. Distanční kolíky nepoužijeme, pokud budou v posteli uloženy dva laťkové rošty. V tomto případě je nutno mezi ně doprostřed vložit distanční lištu (součást balení laťkových roštů), která zabrání nechtěnému pohybu laťkových roštů v posteli.
8. Přišroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 mm ke kostře postele.

9. Podle podlahy seřídít a zajistit matkou výškově nastavitelné podpěrné šrouby na podpěrných nohách.
  10. Pokud bude postel umístěna na tvrdé podlaze, nalepit na spodní stranu dna úložného prostoru filcové podložky (6ks na každý díl).
  11. Z boku (nebo shora) nasunout 2 ks dna úložného prostoru (svislou zábranou ke středové příčce) až na doraz k nohám středové příčky.
  12. Vložit podélné zábrany úložného prostoru a připevnit šrouby 40 mm k nohám postele. Zatím nedotahovat.
  13. Odsunout dna úložného prostoru od středových nohou na doraz k bočním zábranám.
  14. Mezi svislé zábrany dna úložného prostoru volně vložit 2 ks distančních hranolů (cca 30 cm od čel postele). Výška a šířka hranolu se mírně liší - vložíme stranou s menší vůlí.
  15. Dotáhnout šrouby na podélných zábranách úložného prostoru imbusovým klíčem.
  16. Dotáhnout matky na bočnicích plochým klíčem č.10.
- 

Pokud bude zakázka obsahovat závěsné noční stolky, součástí balení budou nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolec, 8 ks pro dva stolky).

### **Postup**

17. Na jedné straně bočnice jsou otvory pro připevnění závěsného nočního stolku. Při sestavování kostry postele spojit konec bočnice s otvory s čelem u hlavy. Přišroubovat závěsný noční stolec nábytkářskými šrouby 40 mm.