

MONTÁŽNÍ NÁVOD

pro postele: Pluto, Merkur, Orion - dvojlůžko - viditelné kování

Obsah balení	1x čelo u hlavy
	1x čelo u nohou
	2x bočnice s lištou
	1x středová lišta
	2x podpěrná noha
	2x distanční kolík
	4x nábytkářský šroub 100 mm (Pluto, Merkur), 120 mm (Orion)
	4x válcová matka
	6x nábytkářský šroub 40 mm
	8x filcová podložka
	1x imbusový klíč

Postup

1. Pokud bude postel stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu).
2. Sestavit kostru postele (čela + bočnice).
3. Sešroubovat kostru nábytkářskými šrouby 100 (120) mm a válcovými matkami. Utáhnout imbusovým klíčem.
4. Postavit kostru postele na konečné místo, kde bude stát (z důvodu výškového seřízení podpěrných nohou na středové liště).
5. Sešroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 mm.
6. Pokud budou v posteli uložené lamelové rošty, natlouci do předvrtaných děr na středové liště 2 distanční kolíky. Distanční kolíky nepoužijeme, pokud budou v posteli uložené dva laťkové rošty. V tomto případě je nutno mezi ně doprostřed vložit distanční lištu (součást balení laťkových roštů), která zabrání nechtěnému pohybu laťkových roštů v posteli.
7. Přišroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 mm ke kostře postele.
8. Podle podlahy seřídít a zajistit matkou výškově nastavitelné podpěrné šrouby na podpěrných nohách.

Pokud bude zakázka obsahovat závěsné noční stolky, součástí balení budou nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolec, 8 ks pro dva stolky).

Postup

9. Na jedné straně bočnice jsou otvory pro připevnění závěsného nočního stolku. Při sestavování kostry postele spojit konec bočnice s otvory s čelem u hlavy. Přišroubovat závěsný noční stolec nábytkářskými šrouby 40 mm.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

pro postele: Merkur, Orion - dvojlůžko - skryté kování

Obsah balení	1x čelo u hlavy
	1x čelo u nohou
	2x bočnice s lištou
	1x středová lišta
	2x podpěrná noha
	2x distanční kolík
	8x svorník
	8x matka s integrovanou podložkou
	1x plochý klíč č.10
	6x nábytkářský šroub 40 mm
	8x filcová podložka
	1x imbusový klíč

Postup

1. Pokud bude postel stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu).
2. Natočit svorníky do závrtných matek, které jsou v čelech postele.
3. Sestavit kostru postele (čela + bočnice).
4. Natočit matky na svorníky a utáhnout plochým klíčem č.10.
5. Postavit kostru postele na konečné místo, kde bude postel stát (z důvodu výškového seřízení podpěrných nohou na středové liště).
6. Sešroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 mm.
7. Pokud budou v posteli uloženy lamelové rošty, natlouci do předvrtaných děr na středové liště 2 distanční kolíky. Distanční kolíky nepoužijeme, pokud budou v posteli uloženy dva laťkové rošty. V tomto případě je nutno mezi ně doprostřed vložit distanční lištu (součást balení laťkových roštů), která zabrání nechtěnému pohybu laťkových roštů v posteli.
8. Přišroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 mm ke kostře postele.
9. Podle podlahy seřídit a zajistit matkou výškově nastavitelné podpěrné šrouby na podpěrných nohách.

Pokud bude zakázka obsahovat závěsné noční stolky, součástí balení budou nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolec, 8 ks pro dva stolky).

Postup

10. Na jedné straně bočnice jsou otvory pro připevnění závěsného nočního stolu. Při sestavování kostry postele spojit konec bočnice s otvory s čelem u hlavy. Přišroubovat závěsný noční stolec nábytkářskými šrouby 40 mm.