

VINTAGE barva modrá

Charakteristika

Disperzní podkladová barva je určena pro povrchovou úpravu masivního kartáčovaného dřeva (např. smrk nebo dub) v případě, že je nutné vyvolat dojem opotřebovanosti nebo stárí povrchu. Tohoto efektu dosáhneme tak, že zaschlou disperzní barvu místy více či méně probrousíme a to podle požadavků intenzity opotřebení nebo stárí. Disperzní barva na povrchu vypadá tak, jako by se jednalo o zbytky staré barvy navíc nedokonale odstraněné. Lze také aplikovat dvě barvy Vintage, po probroušení vznikne dvojbarevný efekt, kde vrchní barva je vždy výraznější než barva spodní.

Oblast použití

Barva najde využití při výrobě nábytku nebo dřevěných podlah. Je určena pro použití v interiéru. Nanáší se na drásaný povrch. Povrchovou úpravu s barvou Vintage lze zkombinovat s barevnými oleji OLI NATURA nebo v případě dubového materiálu i s reaktivními prostředky Antique. Povrch se dokončuje olejem, vodním lakem. Existuje několik vybraných základních barev (bílá, šedá, hnědá, červená, modrá), lze také na přání objednat odstín dle RAL.

Technické údaje

Barva: modrá RAL 5015 Himmelblau

Aplikace: štětcem, válečkem, stříkáním

Doba schnutí: prachosuchý za cca 40 minut, brousitelný za 1,5 hodiny při 23°C a 65% vlhkosti vzduchu

Ředí se: ne

Vrstvy: 1 - 2vrstvy

Množství na 1 vrstvu: cca 50 g/m²

Výdajnost: 20 m²/l

Zpracovatelnost: 2 roky

Příklad použití

A) kombinace - barva Vintage + bezbarvý olej

Stručný postup (více informací níže): vydrásat povrch, aplikovat Vintage, provést probroušení (v prohlubních zůstane barva a na vrcholech se objeví struktura dřeva bez barvy), aplikovat bezbarvý olej.

Efekt: v prohlubních drásání zůstává barva a na vybroušených místech je viditelný dřevěný povrch ošetřený bezbarvým olejem.

Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít vodou ředitelný lak OLI AQUA.

B) kombinace - barva Vintage + barevný olej

Stručný postup: vydrásat povrch, aplikovat Vintage, provést probroušení (v prohlubních zůstane barva a na vrcholech se objeví struktura dřeva bez barvy), aplikovat barevný olej.

Efekt: v prohlubních drásání zůstává barva a na vybroušených místech je viditelný dřevěný povrch s efektem barevného oleje.

Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít vodou ředitelný lak OLI AQUA.

C) kombinace - barva Vintage + Antique + bezbarvý olej (lze aplikovat pouze na dubový masiv)

Stručný postup: vydrásat povrch, aplikovat Vintage, provést probroušení (v prohlubních zůstane barva a na vrcholech se objeví struktura dřeva bez barvy), aplikovat Antique (existují tři varianty - louhovaný, zakouřený, černě zakouřený), aplikovat bezbarvý olej.

Efekt: v prohlubních drásání zůstává barva a na vybroušených místech je viditelný dřevěný povrch s efektem přípravku Antique.

Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít vodou ředitelný lak OLI AQUA.

D) kombinace - dvoubarevné provedení - Vintage barva č.1 + Vintage barva č.2 + bezbarvý olej

Stručný postup: vydrásat povrch, aplikovat Vintage č.1, aplikovat Vintage č.2, provést probroušení vrchní vrstvy barvy Vintage č.2, aplikovat bezbarvý olej.

Efekt: vznikne dvoubarevný efekt kde dominantní zůstává vrstva barvy Vintage č.2.

Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít vodou ředitelný lak OLI AQUA.

Aplikace barvy Vintage

1. Vintage dobře promíchat a opatrně nanést na plochu (40 - 50 g/m²), rovnoměrně aplikovat štětcem, válečkem nebo nastříkáním a nechat 40 minut zaschnout.

2. Po době působení v délce 40 minut až maximálně po 8 hodinách zopakovat postup popsaný v bodě 1 bez mezibroušení.

Aplikace olejů OLI Natura

Jedná se o bezbarvé oleje Projektöl a HS Profiöl a jejich barevné varianty (barvený Projektöl a HS Coloröl). Aplikace olejů je popsána v popisu daného produktu.

Aplikace prostředku Antique

1. Před aplikací je nutné obsah balení dobře protřepat a nanést nejlépe pomocí pěnového válečku až do nasycení povrchu. Nanášené množství je zpravidla 100g/m². U velkých ploch pracovat po částech.

2. Po 30 až 45 minutách je možné v závislosti na teplotě a vlhkosti provést druhou aplikaci. Po 3 až 4 hodinách rozlešit běžovým padem, aby se uhladila vystouplá vlákna.

Aplikace vodou ředitelných laků OLI AQUA

Jedná se o jednokomponentní lak Domo 15.40, Standard 15.50 a dvoukomponentní lak Top 15.20. Aplikace laků je popsána v popisu daného produktu.

Lak na olej můžeme aplikovat až po dokonalém zaschnutí oleje (minimálně po 48 hodinách).

Lak nelze aplikovat na olej s voskem (např. Hartwachsöl, HS Hartwachsöl).

Certifikáty

EU-Dekopaint - komform

Balení

1 a 2,5 litru