

MONTÁŽNÍ NÁVOD

pro postele: Pluto, Merkur, Orion - jednolůžko - viditelné kování

Obsah balení	1x čelo u hlavy
	1x čelo u nohou
	2x bočnice s lištou
	4x nábytkářský šroub 100 mm (Pluto, Merkur), 120 mm (Orion)
	4x válcová matka
	8x filcová podložka
	1x imbusový klíč

Postup

1. Pokud bude postel stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu).
2. Sestavit kostru postele (čela + bočnice).
3. Sešroubovat kostru nábytkářskými šrouby 100 (120) mm a válcovými matkami. Utáhnout imbusovým klíčem.

Pokud bude zakázka obsahovat závěsný noční stolek, součástí balení budou nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolek).

Postup

4. Na jedné straně bočnice jsou vyvrtané otvory pro připevnění závěsného stolku. Při sestavování kostry postele spojit konec bočnice s otvory s čelem u hlavy. Přišroubovat závěsný noční stolek nábytkářskými šrouby 40 mm.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

pro postele: Merkur, Orion - jednolůžko - skryté kování

Obsah balení	1x čelo u hlavy
	1x čelo u nohou
	2x bočnice s lištou
	8x svorník
	8x matka s integrovanou podložkou
	8x filcová podložka
	1x plochý klíč č.10

Postup

1. Pokud bude postel stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu).
 2. Natočit svorníky do závrtných matek, které jsou v čelech postele.
 3. Sestavit kostru postele (čela + bočnice).
 4. Natočit matky na svorníky a utáhnout klíčem č.10.
-

Pokud bude zakázka obsahovat závěsný noční stolek, součástí balení budou nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolek) a 1x imbusový klíč.

Postup

5. Na jedné straně bočnice jsou vyvrtané otvory pro připevnění závěsného stolku. Při sestavování kostry postele spojit konec bočnice s otvory s čelem u hlavy. Přišroubovat závěsný noční stolek nábytkářskými šrouby 40 mm a dotáhnout imbusovým klíčem.