

Čistící přípravek Holzaussenreiniger

Charakteristika a oblast použití

Čistící přípravek pro venkovní použití. Je určený pro vyčištění dřevěných ploch vystavených povětrnostním vlivům. Pomáhá uvolnit a snadno odstranit nečistoty, aniž by poškodil dřevo. Je ideální k čištění dřevěného zahradního nábytku, teras a palub jachet před následným ošetřením venkovním olejem Yacht Teaköl.

Technické údaje

Aplikace: nylonovým kartáčem nebo houbou

Ředí se: teplou vodou v poměru 1:4 (1 díl čističe:4 díly teplé vody)

Zpracovatelnost: 2 roky

Příklad použití

1. Venkovní čistič dobře protřepat a naředit teplou vodou v poměru 1:4
2. Nanést na dřevo nylonovým kartáčem nebo houbou
3. Po cca 20- ti minutovém působení odstranit nečistoty nylonovým kartáčem nebo houbou. U silně zvětralého povrchu můžeme postup zopakovat
4. Vyčištěný povrch opláchneme vodou a necháme vyschnout.
5. Dřevěný povrch přebrousíme jemným smirkovým papírem č. 220
6. Ošetříme povrch olejem Yacht Teaköl, který je vhodný pro venkovní použití.

Certifikáty

Giskode O60

Balení

1 litr